

LE POULAILLER AMELIORE A VULGARISER

FEVRIER 2006

Pourquoi un poulailler amélioré ?

Les poules dans les conditions du village sont logées dans des abris de nuit mal conçus. Ces abris sont exigus sans aération n'offrant aucune possibilité d'entretiens. Ce manque d'hygiène des poulaillers occasionne leur infestation par les ectoparasites en l'occurrence les argas et les poux. Les poules abandonnent alors leurs abris ou leurs œufs. Ce qui entraîne du coup une baisse de productivité.

1. Caractéristiques d'un poulailler amélioré

Pour assurer un certain confort à la volaille le poulailler doit être:

- * **spacieux** : Il sera accessible à l'éleveur (portes larges, assez haut) et adapté à la taille de la volaille (1 m² pour 10 poules).
- * **bien aéré** : Les portes seront grillagées au moins au tiers supérieur et les fenêtres entièrement grillagées.
- * **propre** : Le sol sera damé, les murs bien crépis et sans fissures. Un rythme régulier de nettoyage sera instauré.

Il est à noter la forme du poulailler peut être variable : rectangulaire, carré, circulaire ; l'essentiel est de le construire avec des matériaux localement disponibles.

- * **équipé** :
 - de mangeoires faits en bambou, en bois ou en tôle galvanisée (1 m pour 10 à 15 poules) ;
 - d'abreuvoirs pouvant être des canaris percés de trous latéraux, des tasses en plastiques pour les adultes des bouteilles ou boîtes métalliques renversées sur une assiettes pour les poussins ;
 - de nids ou pondoires (1 nid pour 5 poules) ;
 - de perchoirs (1 m pour 6 poules).

On pourrait également prévoir à l'intérieur ou à côté du poulailler un bac de poudrage pour le déparasitage externe et une poussinière pour une meilleure gestion de la reproduction.

2. Le poulailler amélioré à vulgariser

Le poulailler proposé à la vulgarisation est un poulailler amélioré pour 60 poules soit une surface de 6 m². Ses dimensions sont les suivantes :

Longueur du poulailler :	3 m
Largeur :	2 m
Hauteur :	2 m

*** *Choix de l'emplacement du poulailler***

Le poulailler sera construit sur un terrain surélevé ne retenant pas d'eau. Les terrains humides favorisent l'éclosion des parasitoses qui jouent négativement sur la productivité des oiseaux.

*** *Orientation du poulailler***

Le poulailler sera orienté nord - sud. Cette orientation permet de pallier aux grands vents et aux pluies.

*** *Forme et toiture du poulailler***

Le poulailler peut prendre toutes les formes mais à conditions de respecter les exigences. La toiture peut être faite soit en chaumes soit en tôles selon les moyens dont dispose l'aviculteur.

*** *Ouvertures***

Porte : 1,2 x 0,6 m ; grillagée au 1/3 supérieur.
fenêtres : 3 dont deux à la façade de part et d'autre de la porte, et une à l'arrière (opposée à la porte).

fenêtres de la façade = (0,30 x 0.30 m) x 2
fenêtre arrière = (0,50 x 0.50 m) x 1

Les fenêtres seront grillagées pour bien aérer et empêcher les prédateurs d'y accéder.

*** *Matériaux de construction***

banco , briques en banco, bois, grillages, tôles.

*** *Equipement du poulailler***

- Pondoires : 5 x 2 (accolés aux deux largeurs)
- Perchoirs : 2 lignes de perchoirs étagées
- Abreuvoirs : 4 (accolés au poulailler mais à extérieur)
- Mangeoires : 3 à 5 (disposés dans la cour ou parcours du poulailler).